

WARNING

WHEN TORQUING SHEAR-TOOL TO SUCKER ROD, USE FLATS ON SAME SIDE BEING ASSEMBLED.

**DO NOT APPLY TORQUE TO OPPOSITE END OF TOOL BEING ASSEMBLED,
AS THIS WILL RESULT IN DAMAGE TO THE SHEARING MECHANISM.**

CUANDO APRIETE EL CONJUNTO DE LA HERRAMIENTA A LA VARILLA DE BOMBEO,
UTILICE LAS PARTES PLANAS DEL MISMO LADO QUE ESTÁ ENSAMBLANDO.

**NO APLIQUES ESFUERZO DE TORSIÓN AL EXTREMO OPUESTO
DE LA HERRAMIENTA SIENDO ENSAMBLADO, ESTO RESULTA
EN DAÑO A LA HERRAMIENTA DE CORTE.**

